



完全密閉型の**Quad Rayven**硬化チャンバーは、**360度**シールドを備え、最大限の紫外線保護を実現します。**IntelliRay**または**SunRay Quad**ランプシステムをオープンの上に置くだけで硬化を開始できます。工具は不要です。

Quad Rayvenにはドアインターロックが搭載されており、**IntelliRay Quad**システムと併用すると、ドアを開けると自動的にシャッターが閉じます。背面パネルのデュアル**D-Sub**コネクタから**IntelliRay Quad**制御信号を**PC**、**PLC**、シャッター制御用フットペダル、外部インターロックなどに接続できます。オープンには、**9段階**の繰り返し硬化距離を可能にする高さ調節可能な硬化トレイと、ドアに取り付けられたランプオンインジケータも搭載されています。

IntelliRayおよびSunRayクアッド硬化ランプシステムと互換性あり

Rayvenは、Uvitron IntelliRayおよびSunRay QuadシステムのUV硬化チャンバーとして機能します。ランプヘッドはユニット上部に配置され、Rayvenは360度全方位のシールドによりユーザーを紫外線照射から完全に保護し、硬化エリアへの均一な光分布を確保します。



Quad Rayven のドアを開けた状態。
内部の硬化エリアと高さ調節可能な棚が見える。



Quad Rayven と IntelliRay Quad
硬化ランプシステム

仕 様

カテゴリ	パラメータ	値	条件/注意事項
一般	モデル	RAYVEN Curing Oven	大面積投光器用
	パーツ番号	UV2875	
	冷却	デュアルリア排気ファン	ランプヘッドの4つの吸気ファン
	インターコネクトケーブル	デュアル15極DSUB	オス/メス、1.25フィート
寸法 H x W x D (インチ)	内部	12.5" x 22.0" x 16.4"	調節可能な棚付き
	外部	14.1" x 24.2" x 19.5"	D=20.65" (ドアハンドル付き)
	棚	1.8" x 22.0" x 16.1"	トレイ
	重量(ポンド)	24.0 lbs.	ランプヘッドなし
硬化距離 (インチ)	棚の標準位置	4", 6", 8", 10"	ランプの底から 棚の上まで
	棚反転位置	3", 5", 7", 9"	
	床までの距離	12.5"	ランプの底から床まで

