



感雨計





■テクニカルデータ

センサ	タイプ	静電容量式、ヒータ内蔵
	面積	6.6cm ²
	角度	30°
温度センサ		NTC10KΩ、25℃にて
測定範囲	降水検出	ON/OFF(降水中/降水なし)
		センサ受感面の乾燥表面の割合
	温度	-40∼+60℃
分解能	降水検出	センサの受感表面割合1%(デフォルト)
		または0.1%に設定可
	温度	0.1℃
出力	RS485非絶縁	Modbus-RTUまたはプロプリエタリプロトコル
	アナログ出力	$0/4\sim20$ mA(R _{Lmax} =500Ω)または
		ご注文時指定によりDC0~10V出力
	無電圧a接点	Max.200mA、抵抗負荷DC30Vにて
供給電源電圧		DC12~30V
消費電力	ヒータOFF	18mA、DC24Vにて
	ヒータON	Max.230mA、DC24Vにて
接続		8極丸型コネクタ
動作条件		-40∼+60℃、0~100%RH
保管温度		-40∼+60℃
外径寸法		φ70×70mm
		(取付けブラケットを除く感雨計本体のみ)
重量		約450g
保護等級		IP68
ハウジング材質		テクノポリマーASA

※感雨計は降水の有無を大まかな尺度で検出するもので、降水量を測定する測定器(雨 量計)ではありません。

■ご注文コード

HD2013.3 感雨計、RS485デジタル出力(Modbus-RTUまたはプロ

プリエタリプロトコル)、0/4~20mAアナログ出力(ご注文時 指定により0~10V出力)、無電圧a接点出力、取付けブラ ケットおよび8極防水メスコネクタ標準付属。鳥よけスパイク

および接続ケーブルは別途。

HD2013.2D 鳥よけ(φ3mmスパイク×6本、高さ60mm)

5m接続ケーブル、片側8極防水メスコネクタ、 CP2013.2.5

片側ケーブル裸線

CP2013.2.10 10m接続ケーブル、片側8極防水メスコネクタ、

片側ケーブル裸線

■ヒータ内蔵、高耐久性、IP68 ■動作温度-40~+60℃

- ■自己校正アルゴリズム
- ■鳥よけスパイク(オプション)
- ■RS485(Modbus-RTUまたは専有プロトコル)/アナログ/接点出力
- ■気象の他、建設現場、ビルやビニールハウスの窓の自動開閉など

HD2013.3は静電容量原理に基づく感雨計です。雨滴によって湿った受 感表面に応じて、受感素子の静電容量値が変化します。内蔵のヒータが 感雨センサの水分を蒸発させて乾燥を保ち、霧や露による誤信号(誤動 作)を防ぎます。低温においては、このヒータは雪を溶かし、雰囲気温度セ ンサを使用して降雪量の検知を可能にする働きも兼ねています。

感雨計外側の円形ドームはセンサの誤動作を防ぐ風よけの働きをします。 また、自動校正アルゴリズムは、センサの受感面に蓄積する汚れによって 生じる応答の変動(ドリフト)を補正します。

HD2013.3はModbus-RTUまたはプロプリエタリプロトコルで使用でき るRS485デジタル出力、0/4~20mAアナログ出力(ご注文時指定により 0~10V出力も可能)、無電圧a接点出力を備えています。接点出力は降 水が継続しているときに動作します。

感雨計HD2013.3の保護等級はIP68、壁面または ϕ 30~50mmポー ルへの取付けが可能なブラケットが標準付属しており、オプションで鳥よけ スパイクの装着も可能です。接続ケーブル(オプション)の標準長さは5mま たは10mです。

※HD2013.3は長年の実績とご好評を得ている旧HD2013.2のグレードアッ プモデルです。

■主な特長

- 雨、雪、ひょう・あられの降水を精度よく検出できます。
- 新"細雪"検出アルゴリズムにより軽微な降水も検出できます。
- 拡張された動作温度により-40℃までの使用が可能です。内蔵のヒータと 温度センサが雪を溶かし降雪も検知します。
- ユニークな自己校正アルゴリズムによりセンサ受感表面の汚れの影響を受 けません。
- 3種類の出力、壁面/ポート取付けブラケットにより、感雨計の単体使用のみ ならず、気象システムへの組入れも可能です。

■取付けおよびメンテナンス

感雨計は、遮蔽物に覆われて降雨の検出を妨げることのないよう、建物や木 立から離して設置して下さい。また、付属のアクセサリーを使用して確実に設置 して下さい。センサの受感面は汚れのないきれいな状態を保つようにして下さ い。ブラケットは壁面または直径30~50mmのポールに取付け可能です。ブラ ケットの固定穴は十字に配置されており、ポールは水平でも垂直でも取付けが 可能です。接続ケーブル(オプション)の標準長さは5mまたは10mです。

接続ケーブルはIP68のコネクタを備えており、このコネクタを感雨計の底部に 挿入して接続します。

■外径寸法



